



Bateria de íons de lítio recarregável EN-EL18d

MENU



As baterias EN-EL18d podem carregar a bateria dentro da câmera sem espelho Z 9 ou alimentar a câmera. Para fazer isso, conecte a câmera a um computador usando um cabo USB Nikon UC-E25 (vendido separadamente). O cabo USB UC-E24 que vem com a câmera não pode ser usado para essa finalidade.

\$ 220,95

COMPRAR AGORA

As baterias EN-EL18d não podem ser carregadas usando os carregadores de bateria mais antigos MH-26, MH-26a ou MH-26ak.

As imagens da galeria de LCD, vídeo e fotos são apenas para fins ilustrativos

Fique conectado com a Nikon.

Primeiro nome (obrigatório)

Sobrenome (obrigatório)

E-mail (obrigatório)

País (obrigatório)

Estados Unidos ▼

Ao clicar em Inscrever-se, você opta por receber e-mails promocionais, educacionais, de comércio eletrônico e de registro de produtos da Nikon Inc. Você pode atualizar suas preferências ou cancelar a assinatura a qualquer momento.

INSCREVER-SE



Sobre a Nikon

Ferramentas e Downloads

Ajuda para compras

Políticas e Garantias

\$ 220,95

COMPRAR AGORA

\$ 220,95

COMPRAR AGORA